Регистрация исполнительной системы Enl®gic

Раздел документации	Инструкции и справочная информация
Наименование	Регистрация ИС
Версия	2
Дата выпуска	22.10.22
Ответственный	Главный конструктор, Бурмистров А.В.
Исполнитель	Кравчинский А.В.
Статус	Проект, выпущено впервые
Размещение	www.entels.ru
Описание	Документ даёт информацию о регистрации ИС Enlogic



Оглавление

Информация о регистрации исполнительной системы	3
Регистрация ИС – добавление опций	4
Регистрация ИС – восстановление лицензии	7

Информация о регистрации исполнительной системы

ИС EnLogic относится к коммерческому ПО и подлежит регистрации.

Без регистрации система будет работать в демо режиме, который предполагает ряд ограничений: работа только одной пользовательской задачи, ограничение в 100 адресов МЭК, ограничение времени работы и др. Поэтому перед началом эксплуатации КМ Энтек необходимо проверить регистрацию ИС и, при её отсутствии, произвести регистрацию (Получить новую или восстановить).

Лицензирование ИС предусматривает использование опций, определяющие дальнейшую работу контроллера.

Возможен вариант поставки контроллеров с зарегистрированной исполнительной системой, но в регистрации которой отсутствуют опции – «Пустая лицензия». Пользователю доступна возможность самостоятельно наполнить имеющуюся лицензию необходимыми опциями.

Предусмотрены варианты опций:

- КСТМ Использование контроллера в проектах телеметрии.
- УСПД Использование контроллера в проектах АСКУЭ (УСПД)
- +DNP3 Использование протокола DNP3 для опроса подключённых устройств.
- +Управление уличным освещением Использование ФБ «Уличное освещение».
- +Поддержка протокола МЭК 61850 Поддержка протокола МЭК 61850.
- + VipNET Поддержка работы в защищённой сети VipNET.

Регистрация выполняется из системы конфигурирования (среда разработки) контроллеров - EnLogic IDE. (Далее EnLogic)

ENLOGIC входит в состав SCADA-системы (**модуль «Контроллеры**), но если задача состоит только в настройке контроллера, то можно воспользоваться отдельным дистрибутивом ENLOGIC.

Регистрация ИС - добавление опций

Запускаем Enlogic и переводим контроллер в режим опроса:

- 1. Кликнув на ярлык, созданный при установке ПО, откроем «Интегратор».
- 2. В группе «Настройка» нажимаем кнопку «Контроллеры».
- В дереве конфигураций выбираем нужный контроллер и переводим его в режим опроса, нажав кнопку на панели инструментов:
 (Либо используйте комбинацию клавиш Ctrl+F10). Если конфигурации нет – попробуем

вычитать её из устройства, зайдя в меню «Правка» - «Импортировать контроллер».

Если цель режима опроса - администрирование (регистрация ИС, обновление ИС, установка времени), можно использовать любую конфигурацию - важно только правильно настроить связь. Проигнорируйте сообщение об отличии конфигураций, нажмите кнопку «**Опрос**» и переходите к регистрации.



В режиме опроса переходим на вкладку «Контроллер»:

Рисунок 1. Контроллер в режиме опроса.

Нажимаем на кнопку «Регистрация ИС EnLogic». (Доступна в режиме опроса контроллера.)

Открывается окно «Регистрация исполнительной системы EnLogic».

Фома содержит следующие поля:

- Серийный номер (содержит четыре группы цифр)
- Код активации
- Регистрационный код

Также на форме размещена информация о регистрации и таблица опций.

Проверяем имеющуюся лицензию. На рисунке показан вариант с зарегистрированной ИС, но без каких-либо опций (пустая лицензия):

Регистрация исполнитель	ьной системы EnLogic	×
Серийный номер 5	000-0000-2000-2666	
Код активации	02E-1B8A-8B2A-146B-2	2766-576F
Регистрационный код 2	D7F-2788-CD90-406B-8	3A76-5470-64FB-166E
EnLogic зарегистрирован - I	пустая лицензия	
Опция	В контроллере	На сервере активации
успд		
KCTM		
DNP3		◀
Уличное освещение		
MЭК 61850 MMS		
ViPNet client		
		Добавить опцию
		Закрыть

Рисунок 2. Пример пустой лицензии.

Для добавления новой опции пользователю необходимо иметь код (для каждой из требуемых опций). Код передаётся пользователю после покупки.



Рисунок 3. Образец регистрационных кодов выбранных опций.

На регистрационной форме нажимаем кнопку «**Добавить опцию**» и вводим один из полученных кодов. Если код введён правильно, появится кнопка «**Активировать**». Нажимаем на неё. В колонке «На сервере активации» напротив приобретённой опции появится знак «+».

Серийный номер 5000-0000-2000-2666 Код активации 002E-188A-882A-146B-2766-576F Регистрационный код 2D7F-2788-CD90-406B-8A76-5470-64FB-166E EnLogic 0 Добаеить опцию — — Х Опция 3ации УСПД КСТМ Активировать Отмена УЛИЧное освещение Мак 61850 MMS VIPNet client	гегистрация исполните	льной систем	or encogic				
Код активации 002Е-188А-882А-146Е-2766-576Е Регистрационный код 2D7F-2788-CD90-406В-8А76-5470-64ЕВ-166Е EnLogic Добаеить опцию — — Х Опция УСПД КСТМ Опция УЛИЧное освещение Мак 61850 MMS VIPNet client	Серийный номер	5000-0000-2000-2666					
Регистрационный код 2D7F-2788-CD90-406B-8A76-5470-64FB-166E EnLogic Добавить опцию — — Х Опция УСПД КСТМ NP3 Уличное освещение Мак 61850 MMS VIPNet client	Код активации	002E-1B8A-8B2A-146B-2766-576F					
Епьоріс Добавить опцию — — Х Опция УСПД КСТМ Активировать Отмена Уличное освещение МаК 61850 MMS VIPNet client	Регистрационный код	2D7F-2788-0	D90-406B	-8A76	-5470-	64FB-1	L66E
Опция УСПД КСТМ ОТМена ОТМена Уличное освещение МЭК 61850 MMS VIPNet client	EnLogic 🕘 Добавить	опцию		_		×]
УСПД КСТМ Активировать Отмена Отмена Уличное освещение МЭК 61850 MMS ViPNet client	Опция						зации
DNP3 University Unive	успд кстм		A		0		
Уличное освещение MЭК 61850 MMS ViPNet client	DNP3		Активиров	SdID	UIM	ена	
M3K 61850 MMS ViPNet client	Уличное освещение						
ViPNet client	MЭК 61850 MMS						
	ViPNet client						
						3a	крыть

Рисунок 4. Добавление опций.

После добавления всех необходимых опций появится кнопка «Перерегистрировать». Нажимаем.

Регистрационная форма информирует что данные приняты, но для вступления регистрации в силу необходимо перезагрузить контроллер:

-			
Регистрация исполните	ельной системы EnLogic		×
Серийный номер	5000-0000-2000-2666		
Код активации	002E-1B8A-8B2A-146B	-2766-576F	
Регистрационный код	59E3-FF2D-406B-5AE9	-CACD-CCEC-0EEE-4907	
УСПД/КСТМ EnLogic заре	гистрирован (изменения	4	
вступят в силу после пе	ерезагрузки контроллера)	-	
Опция	В контроллере	На сервере активации	и
успд		+	
КСТМ		+ 🔶	
DNP3			
Уличное освещение		+	
MOK 61850 MMS			
ViPNet client			
		Добавить опцик	D
		Закрыты	ь

Рисунок 5. Информация.

Необходимые условия для добавления опций: доступ в Internet с APM, где запущен Enlogic, и отсутствие блокировки http запросов брандмауэром или антивирусным ПО.

Перезапускаем контроллер, используя кнопку программного рестарта:

rec	тартконтроллера	
5	<-	
-		

Рисунок 6. Кнопка рестарта контроллера.

После перезагрузки контроллера проверьте состояние регистрации ИС.

*Для выполнения программного рестарта потребуется ввести пароль второго уровня доступа – значение «по умолчанию» **entek**

Регистрация ИС – восстановление лицензии

Если все поля в регистрационной забиты нулями, а в нижней части имеется надпись «EnLogic не зарегистрирован» необходимо произвести регистрацию ИС.

Обратите внимание! Если информация вычитывается из контроллера через GSM сеть, нули в серийном номере могут быть следствием проблемы обмена данных, проверьте значение таймаута!

Серийный номер	0000-0000-0000-0000	
(од активации	0000-0000-0000-0000-	-0000-0000
Регистрационный код	0000-0000-0000-0000	-0000-0000-0000-0000
Опция	Рисконтродиров	На сервере активации
опция	ыконтроллере	на сервере активации
успд		?
УСПД КСТМ		? ?
УСПД КСТМ DNP3		? ? ?
УСПД КСТМ DNP3 Уличное освещение		? ? ? ?
УСПД КСТМ DNP3 Уличное освещение MЭК 61850 MMS		? ? ? ? ?
УСПД КСТМ DNP3 Уличное освещение MЭК 61850 MMS ViPNet client		? ? ? ? ?

Рисунок 7. Отсутствие лицензии.

В случае, если ИС ранее была уже зарегистрирована, но регистрационный код утрачен (допустим, при полной перепрошивке контроллера), пользователь может восстановить регистрацию без обращения в службу поддержки.

Условия для восстановления:

- 1. Актуальная версия Enlogic IDE (модуль «Контроллеры).
- 2. Код активации должен остаться без изменения, от значения, полученного на производстве.
- 3. На АРМ должен быть доступ в интернет и брандмауэр/антивирусное ПО не должно блокировать http запросы.

В поле «Серийный номер» пропишите серийный номер ИС, выданный на данный контроллер.

Серийный номер на ИС состоит из четырёх групп цифр, разделённых дефисом и указан на шильдике, наклеенном на корпус контроллера. Встречаются два варианта отображения: полный (но без дефисов) и сокращённый, состоящий из двух групп. Если с/н указан сокращённо, добавьте к нему две группы: 5000-0000. Т.е. в случае, если на шильдике прописано №2001-3578 в регистрационной форме указываем 5000-0000-2001-3578.



Рисунок 8. Варианты шильдиков на КМ Энтек.

Далее последовательно нажать на две кнопки:

- «Получить» (получить код активации). Код генерируется контроллером.
- «Зарегистрировать»

Регистрационный код вычитывается с сервера лицензирования автоматически.

Регистрация исполните	льной системы EnLogic		Х	
Серийный номер	5000-0000-2000-2666			
Код активации	0000-0000-0000-0000-0000 Получить			-
Регистрационный код	0000-0000-0000-0000-0	1000-0000-000	0-0000	
ИС EnLogic не зарегистр	ирована			
Опция	Вконтроплере	Ha censene a	ктивации	
успл	2 Kemponnope	2		
кстм		?		
DNP3		?		
Уличное освещение		?		
MЭК 61850 MMS	?			
ViPNet client		?		
Код активации не совпадает	с указанным на сервере активации	Добави	ть опцию	
			Закрыть	

Рисунок 9. Получение кодов регистрации.

В случае, если код активации не совпадает с зарегистрированном на сервере лицензирования, кнопка «Зарегистрировать» будет отсутствовать. Обратитесь в службу технической поддержки.

Регистрация исполните	ельной системы EnLogic	×		
Серийный номер	5000-0000-2000-2666			
Код активации	002Е-188А-882А-1468-2766-576Е Получить			
Регистрационный код	59E3-FF2D-406B-5AE9-CACD-CCEC-0EEE-4907			
ИС EnLogic не зарегистр	ирована	Зарегистрировать		
-				
Опция	В контроллере	На сервере активации		
успд		+		
КСТМ		+		
DNP3				
Уличное освещение		+		
MЭК 61850 MMS				
ViPNet client				
Региотрационный код вычита	н из сервера активации	Добавить опцию		
		outporto		

Рисунок 10. Регистрация.

Для применения регистрационной информации потребуется ввести пароль третьего уровня доступа (администрирование). Значение «по умолчанию» uspdentek

Перезапускаем контроллер, используя кнопку программного рестарта.

Регистрация выполнена. После перезагрузки контроллера убедитесь, что ИС зарегистрирована.